

# Montageanleitung

Ersatzbezug -

GLATZ PALAZZO® M8



**1 Ringschraube**

**2 Top**

**3 Schirmbezug**

mit Haken zum Einhängen in die Schirmstreben (GLATZ) bzw. Saumnaht (Quante-Design)

**4 Strebe**

**5 Strebenverlängerung mit Anschlagschraube**

**6 Tasche zum Einschieben der Strebenverlängerungen**



**6a Variante Glatz**



**6b Variante QD**

**Hinweis für Schirme mit Elektroausstattung:**

**Das Schirmgestell darf nur mit aufgezo- genem Schirmbezug/ mit aufgezo- gener Schutzhülle dem Regen aus- setzt werden.**



# Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.  
**Hinweis:** Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

## Schirmbezug lösen

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen die vorhandenen Klettverschlüsse des Schirmbezugs von den Streben.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3 Lösen Sie die Anschlagschrauben der Strebenverlängerungen aus dem Strebenende und entfernen diese.
- 4 Schieben Sie die Strebenverlängerungen so weit in die Strebe ein, dass Sie die Tasche des Schirmbezugs abziehen können.
- 5 Entnehmen Sie die Strebenverlängerungen aus den Streben.
- 6 Lösen Sie die Ring-Schraube aus der Schirmkrone und heben das Top ab.
- 7 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

## Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser, Schmutzlösern, sowie Lackreinigern und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

## Aufziehen Ersatzbezug

### Variante Glatz:

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.



**Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:**  
**Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.**

- 4 Führen Sie die untere Saumkante über das Schirmgestell, greifen den Haken am oberen Ende der Ecknaht und hängen diesen von außen in die Eckstrebe ein.
- 5 Wiederholen Sie diesen Vorgang ringsum in allen weiteren Streben.

### Variante Quante-Design:

**Achten Sie darauf, dass die im Lieferumfang enthaltene Top-Rosette zum Schutz des Schirmbezugs auf die Schirmkrone aufgelegt wird.**

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie die untere Saumkante über das Schirmgestell und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Gestell.



**Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:**

**Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.**

### Montage Ersatzbezug

- 5 Legen Sie das Top auf und fixieren dieses mit Hilfe der Ringschraube auf dem Schirmgestell.
- 6 Schieben Sie die Strebenverlängerung leicht in die Strebe ein.
- 7a Variante Glatz:** Achten Sie darauf, dass die Lochleiste der Strebenverlängerung zur Strebenunterseite gerichtet ist.
- 7b Variante Quante-Design:** Achten Sie darauf, dass die Lochleiste der Strebenverlängerung zur Strebenoberseite gerichtet ist.
- 8 Lassen Sie die Strebenverlängerungen in die Taschen des Schirmbezugs rutschen.
- 9 Fixieren Sie die Anschlagschrauben der Strebenverlängerungen in einem der vorderen Löcher, so dass die Möglichkeit zum Nachspannen bleibt.
- 10 Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Strebenenden.
- 11 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und überprüfen Sie den Sitz des Ersatzbezuges. Sollte dieser nicht stramm bzw. gleichmäßig aufliegen ist es notwendig das Schirmteil nachzuspannen >vgl. Bedienungsanleitung.
- 12 Fixieren Sie das Schirmteil über die Klettverschlüsse im Inneren des Ersatzbezugs mit den Dachstreben.

