

# Rasenspitz Z



## Bezeichnungen

### 1 Sockelrohrklemme

Zur Fixierung des Schirmmasten im Standrohr.

### 2 Standrohre Z

zur Aufnahme des Schirmmasten, geeignet für Mastdurchmesser von  $\varnothing$  25 - 33, oder von 35 - 38/39 mm.

### 3 Trittpläche mit Befestigungsflansch Z

Die mittige Durchgangsbohrung dient der Verschraubung des Standrohres von der Unterseite mit Hilfe einer Senkschraube M12. Die kleine Bohrung dient der Verdrehsicherung des Standrohres.

### 4 Rammprofil

Zur flexiblen Aufstellung von kleinen Mittelstockschirmen auf geeignetem Boden, z.B. Rasenflächen.

## Bedienung

1 Legen Sie den Standort Ihres Sonnenschirms fest. Der Seitenabstand zu Gebäuden, Bäumen und anderen Schirmen beträgt mindestens 20cm.

2 Montieren Sie das Standrohr Z mit Hilfe der Senkschraube M12 auf dem Befestigungsflansch. Achten Sie darauf, dass der Zapfen des Standrohres in der Verdrehsicherung greift.

3 Fassen Sie die vormontierte Befestigung mit beiden Händen und positionieren diese durch Eindrücken am gewünschten Standort.

4 Bei sehr bindigen Böden kann es notwendig sein einen Kantholzabschnitt auf die Trittpläche zu legen und das Rammprofil mit einem geeigneten Hammer in den Boden zu schlagen, bis die Trittpläche aufliegt.

5 Stellen Sie den Unterstock bzw. den Schirmmasten in das Standrohr und fixieren diesen mit Hilfe der Sockelrohrklemme handfest.

