

Einschlagbodenhülse QD Z



Bezeichnungen



Hinweis: Nur geeignet für kleine Mittelstockschirme/ Gartenschirme bis Ø 350 cm bzw. 350 x 350 cm an nicht windbelasteten Standorten.

1 Befestigungsflansch QD Z

zur Befestigung des Standrohres über eine Senkkopfschraube M12,

2 mit Arretieröffnung

zum Einbringen des am Standrohr befindlichen Sicherungszapfens. Dient der Arretierung des Standrohres und verhindert das Verdrehen.

3 Erdanker 50 cm

mit fest verschweißter Kreuzspitze, zum Verankern der Bodenhülse im Erdreich.

Vorbereitende Arbeiten

- 1 Legen Sie den Standort Ihres Sonnenschirms im Bereich einer Vegetationsfläche fest. Der Seitenabstand zu Gebäuden, Bäumen und anderen Schirmen beträgt mindestens 20 cm.
- 2 Positionieren Sie eine Brechstange am Standort der Einschlagbodenhülse und schlagen diese um ca. 2/3 der Ankerlänge (35 cm) gerade ins Erdreich ein.
- 3 Erweitern Sie das Führungsloch, indem Sie die Brechstange leicht kreisend bewegen.
- 4 Entfernen Sie die Brechstange und schieben den Anker der Einschlagbodenhülse so weit wie möglich in das entstandene Führungsloch ein.
- 5 Richten Sie die Bodenhülse mit Hilfe einer Wasserwaage aus.
- 6 Legen Sie eine geeignete Einschlaghilfe (z.B. Schlagholz, Kantholzabschnitt) auf den Flansch der Bodenhülse um die Verzinkung zu schützen und schlagen diese mit Hilfe eines geeigneten Hammers ins Erdreich ein.



Hinweis: Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen mit der Wasserwaage die Position der Bodenhülse und nehmen Sie ggf. notwendige Korrekturen vor.

- 7 Schlagen Sie die Bodenhülse ins Erdreich ein bis der Befestigungsflansch bündig auf dem Boden aufliegt.

