

Einschubbodenhülsen



Bezeichnungen



Hinweis: Geeignet für Schirmgrößen bis \varnothing 600 cm bzw. 400 x 400 cm. Nicht geeignet für Freiarmschirme.

1 Flansch P080 bzw. P160

geeignet für Standrohre der genannten Systeme.

2 Einschubrohr

Zur Fixierung in einer vorhandenen Hohlprofil-Bodenhülse.

Die Länge muss je nach örtlicher Gegebenheit angepasst werden. Diese sollte jedoch eine Einbindetiefe von 300 mm nicht unterschreiten.

	\varnothing Einschubrohr	geeignet für Rohrhülsen \varnothing
P080	48 mm	60 mm
P160	60 mm	70 mm



Hinweis: Das Fundament sollte entsprechend der Herstellerangaben zu Schirm- bzw. Fundamentgröße ausreichend dimensioniert sein.

Beachten Sie die Abmessungen des verbauten Hohlprofils um die Eignung der Einschubbodenhülse zu gewährleisten.

Vorbereitende Arbeiten



Hinweis: Bei Pflasterbelägen kann eine Kernbohrung von \varnothing 150 mm (P080) / \varnothing 250 mm (P160) erforderlich sein um die Aussparung innerhalb des Deckbelages möglichst gering zu halten.

- Legen Sie das obere Ende des Hohlprofils frei und kürzen dieses um min. 20 mm unter Deckbelag ein, damit der Flansch der Einschubbodenhülse bündig mit dem Deckbelag abschließen kann.
- Ermitteln Sie die Tiefe des Hohlprofils und kürzen die Einschubbodenhülse wenn nötig entsprechend ein. Die Differenz sollte min. - 20 mm betragen.

Hinweis: Das Einschubrohr sollte jedoch die Einspanntiefe von 300 mm nicht unterschreiten.

- Säubern Sie die Innenseite des Hohlprofil von haftungsmindernden Rückständen.

Einbau der Bodenhülse

- Füllen Sie den nach Herstellerangaben verarbeiteten, pastösen Schwerlastmörtel bis ca. 5 cm unter Oberkante des Hohlprofils ein. (Das Material wird beim Einsetzen der Bodenhülse verdrängt.)
- Setzen Sie die Einschubbodenhülse ein.
- Richten Sie die Bodenhülse aus. Der Flanschring muss ebenerdig (OK Deckbelag \pm 0,00 cm) abschließen und in allen Richtungen entsprechend des Pflastergefälles ausgerichtet sein.
- Warten Sie die vom Hersteller angegebene Abbindezeit des Schwerlastmörtels ab.
- Stellen Sie den Deckbelag 1:1 wieder her.

