

Servicemanual Pendolino



Sonnenschirm Pendolino

SUN[®]
COMFORT

by Glatz

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeug: Akkuschrauber (Imbus-Satz) oder Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Bockleiter

Am stehenden Schirm wie folgt vorgehen:

1. Überzug demontieren
 - 1.1 De-/montage



Knopf lösen



Nieten rausbohren

Schirmteil abhängen

Schutzkappe entfernen

Streben aus Überzug fädeln



Alten Überzug entfernen und neuen Überzug aufziehen.

Schirmteil muss nicht mehr genietet werden. Dieses kann lediglich mit M5 Schrauben und Mutter wieder befestigt werden.

Bitte nicht vergessen, das Seil wieder einzufädeln.