



Montageanleitung

Ersatzbezug -

GLATZ FORTINO® | FORTERO® | FORTELLO®

- 1 Top
- 2 Top-Scheibe
- 3 Strobe mit Stredenverlängerung



3a Variante Glatz
mit Schraube und Unterlegscheibe



3b Variante QD
mit Gewindestift und Hutmutter



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.

Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

Schirmbezug lösen

1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen die vorhandenen Klettverschlüsse/Bänder des Schirmbezugs von den Schirmstreben.

2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.

3a Variante Glatz: Lösen Sie die Schrauben am Ende der Strebenverlängerungen.

3b Variante Quante-Design: Lösen Sie die Hutmuttern M4 am Ende der Strebenverlängerungen und heben den Schirmbezug von den Gewindestiften ab.

4 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben. Der Schirmbezug liegt nun locker auf.

5 Entfernen Sie das Top durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus dem Schirmteil und heben die Top-Scheibe ab.

6 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Top-Rosette zum Schutz des Schirmbezuges auf dem Schirmgestell verbleibt.

Schirmgestell reinigen

1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen laut Bedienungsanleitung um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern oder Schmierfetten am Schirmgestell verbleiben.

Montage Ersatzbezug

1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.

2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.

3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.

4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Schirmgestell.

5 Schrauben Sie das Top in das Schirmteil ein.

Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:

Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

6a Variante Glatz: Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet (Stoffklasse 2) bzw. das Loch in der Lederverstärkung (Stoffklassen 4 & 5) über das Ende der Strebenverlängerung. Fixieren Sie den Schirmbezug mit Hilfe von Unterlegscheibe und Schraube im Loch der Strebenverlängerung.

6b Variante Quante-Design: Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet über den Gewindestift der Strebenverlängerung und fixieren den Schirmbezug mit Hilfe der Hutmutter.

7 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.

Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden.

