

# Montageanleitung

## Ersatzbezug - GLATZ PALAZZO® M8



**1** Ringschraube

**2** Top

**3** Schirmbezug

mit Haken zum Einhängen in die Schirmstreben (GLATZ) bzw. Saumnaht (Quante-Design)

**4** Strebe

**5** Strebenverlängerung mit Anschlagsschraube

**6** Tasche zum Einschieben der Strebenverlängerungen



**6a** Variante Glatz



**6b** Variante QD

Hinweis für Schirme mit Elektroausstattung:

Das Schirmgestell darf nur mit aufgezo-genem Schirmbezug/  
mit aufgezo-gener Schutzhülle dem Regen ausgesetzt werden.



# Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt.

**Hinweis:** Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

## Schirmbezug lösen

- 1 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und lösen die vorhandenen Klettverschlüsse des Schirmbezugs von den Streben.
- 2 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 3 Lösen Sie die Anschlagsschrauben der Strebenverlängerungen aus dem Strebenende und entfernen diese.
- 4 Schieben Sie die Strebenverlängerungen so weit in die Strebe ein, dass Sie die Tasche des Schirmbezugs abziehen können.
- 5 Entnehmen Sie die Strebenverlängerungen aus den Streben.
- 6 Lösen Sie die Ring-Schraube aus der Schirmkrone und heben das Top ab.
- 7 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

## Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen laut Bedienungsanleitung gründlich um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern oder Schmierfetten am Schirmgestell verbleiben.

## Aufziehen Ersatzbezug

### Variante Glatz:

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.

**Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:**

**Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.**

- 4 Führen Sie die untere Saumkante über das Schirmgestell, greifen den Haken am oberen Ende der Ecknaht und hängen diesen von außen in die Eckstrebe ein.
- 5 Wiederholen Sie diesen Vorgang ringsum in allen weiteren Streben.

### Variante Quante-Design:

**Achten Sie darauf, dass die im Lieferumfang enthaltene Top-Rosette zum Schutz des Schirmbezugs auf die Schirmkrone aufgelegt wird.**

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie die untere Saumkante über das Schirmgestell und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Gestell.

**Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:**

**Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.**

### Montage Ersatzbezug

- 5 Legen Sie das Top auf und fixieren dieses mit Hilfe der Ringschraube auf dem Schirmgestell.
- 6 Schieben Sie die Strebenverlängerung leicht in die Strebe ein.
- 7a Variante Glatz:** Achten Sie darauf, dass die Lochleiste der Strebenverlängerung zur Strebenunterseite gerichtet ist.
- 7b Variante Quante-Design:** Achten Sie darauf, dass die Lochleiste der Strebenverlängerung zur Strebenoberseite gerichtet ist.
- 8 Lassen Sie die Strebenverlängerungen in die Taschen des Schirmbezugs rutschen.
- 9 Fixieren Sie die Anschlagsschrauben der Strebenverlängerungen in einem der vorderen Löcher, so dass die Möglichkeit zum Nachspannen bleibt.
- 10 Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Strebenenden.
- 11 Öffnen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und überprüfen Sie den Sitz des Ersatzbezuges. Sollte dieser nicht stramm bzw. gleichmäßig aufliegen ist es notwendig das Schirmteil nachzuspannen >vgl. Bedienungsanleitung.
- 12 Fixieren Sie das Schirmteil über die Klettverschlüsse im Inneren des Ersatzbezugs mit den Dachstreben.

