



Montageanleitung

Ersatzbezug - GLATZ PIAZZINO/ TEAKWOOD

- 1 Top
- 2 Strebe mit Strebenverlängerungen



mit Schraube und Unterlegscheibe



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt, um den Arbeitsaufwand zu minimieren.

Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

Schirmbezug demontieren

- 1 Lösen Sie die Schraube am Ende der Strebenverlängerung.
- 2 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben. Der Schirmbezug liegt nun locker auf.
- 3 Entfernen Sie das Top durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus der Schirmkrone.
- 4 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen laut Bedienungsanleitung um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern oder Schmierfetten am Schirmgestell verbleiben.

Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Schirmgestell.
- 5 Schrauben Sie das Top in das Schirmteil ein.

Hinweis für quadratische Ersatzbezüge:

Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

- 6 Fassen Sie eine Ecke des Schirmbezugs, führen den dort befindlichen Niet (Stoffklasse 2) bzw. das Loch in der Lederverstärkung (Stoffklassen 4 & 5) über das Ende der Strebenverlängerung. Fixieren Sie den Schirmbezug mit Hilfe von Unterlegscheibe und Schraube im Loch der Strebenverlängerung.
- 7 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.

Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden.

