

Reparaturanleitung Quante-Design -
GLATZ ALU-STYLE



QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG
SCHWARZENWEG 9
59510 LIPPETAL
FON: 0 29 23 / 97 22 0
FAX: 0 29 23 / 97 22 28
www.quante-design.de
info@quante-design.de



Inhalt

Benötigtes Werkzeug	3
Technik	5
Reparaturen	5
1. Top auswechseln	6
2. Schirmbezug wechseln	6
Schirmbezug lösen	6
Schirmgestell reinigen	7
Montage Ersatzbezug	7
4. Strebe wechseln	8
Dachstrebe austauschen	8
Stützstrebe austauschen	8
7. Unterstock wechseln	9

Benötigtes Werkzeug



- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 6mm

Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres GLATZ ALU-STYLE

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design, Ihr autorisierter TECHNOLOGY PARTNER der GLATZ AG.

Ein umfangreiches Angebot an Ersatzbezügen und Ersatzteilen finden Sie unter:

www.glatz-sonnenschirm-shop.de



Technik

1 Top

2 Krone

mit Aufnahme für Stifte der Dachstreben.

3 Schieber

mit Aufnahme für Stifte der Stützstreben.

4 Streben

bestehend aus Dach- und Stützstrebe mit Stiften zum Einhängen in Schieber und Krone.

5 Schirmbezug

mit Taschen zur Aufnahme der Strebe.

6 Oberstock

mit Kurbelgehäuse, Knickgelenk und Schieber.

Ein Austausch von Seilmechanik, Kurbelgetriebe, Knickgelenk, bzw. vom Schieber ist nicht möglich. Wir empfehlen einen Neukauf des Sonnenschirms.

7 Unterstock

Reparaturen

Reparaturen werden am aufgestellten Schirm ausgeführt, um den Arbeitsaufwand zu minimieren.

Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Bockleiter benötigt.

1. Top auswechseln

- 1 Schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung.
- 2 Lösen Sie den Schraubknopf und verringern die Höhe des Schirmteils.
- 3 Schrauben Sie das Top durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus der Schirmkrone heraus.



- 4 Fixieren Sie das Top durch Drehen im Uhrzeigersinn mit der Schirmkrone.

2. Schirmbezug wechseln

Schirmbezug lösen

- 1 Greifen Sie die Taschen des Schirmbezugs am Strebenende und ziehen diese von den Streben ab. Der Schirmbezug liegt nun locker auf.
- 3 Schrauben Sie das Top durch drehen gegen den Uhrzeigersinn aus der Schirmkrone (vgl. Kapitel 1).
- 4 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.



Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen laut Bedienungsanleitung um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern oder Schmierfetten am Schirmgestell verbleiben.

Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Schirmgestell.



- 5 Schrauben Sie das Top in das Schirmteil ein (vgl. Kapitel 1).
- 6 Greifen Sie eine Tasche in den Ecken des Schirmbezugs und ziehen diese über das Strebenende des Schirmgestells.
- 7 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.

Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden.

4. Strebe wechseln

Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 6mm

Dachstrebe austauschen

- 1 Schrauben Sie das Top aus der Schirmkrone (vgl. Kapitel 1) und heben den Schirmbezug ab (vgl. Kapitel 2).
- 2 Entfernen Sie mit Hilfe des Kreuzschlitz-Schraubendrehers die Schrauben aus der Kronenoberseite und heben die Oberschale ab.
- 3 Heben Sie die Strebe(n) incl. Befestigungsstift aus der Unterschale der Schirmkrone heraus und lassen diese absinken.



- 4 Hängen Sie die neue(n) Strebe(n) incl. Befestigungsstift in die Unterschale der Krone ein.
- 5 Schließen Sie die Krone mit Hilfe der Oberschale und den Schrauben.

Stützstrebe austauschen

- 6 Entfernen Sie mit Hilfe des Kreuzschlitz-Schraubendrehers die Schrauben aus dem Schieber und heben die Oberschale ab.
- 7 Heben Sie die Strebe(n) incl. Befestigungsstift aus der Unterschale des Schiebers heraus und entfernen diese.



- 8 Hängen Sie die neue(n) Strebe(n) incl. Befestigungsstift in die Unterschale des Schiebers ein.

- 9 Schließen Sie den Schieber mit Hilfe der Oberschale und den Kreuzschlitzschrauben.

- 10 Montieren Sie den Schirmbezug (vgl. Kapitel 2) und schrauben das Top in die Schirmkrone ein (vgl. Kapitel 1).

6. Unterstock wechseln

- 1 Drücken Sie die Rastfeder unterhalb des Kurbelgehäuses und heben das Schirmteil vom Unterstock ab.



- 2 Legen Sie das Schirmteil auf einem sauberen und stabilen Untergrund ab.

- 3 Schieben Sie den neuen Unterstock auf das Schirmteil auf. Achten Sie darauf, dass die Rastfeder hörbar im Unterstock einrastet.



- 4 Richten Sie den Schirm auf, stellen diesen in die Befestigung und fixieren ihn wieder.