

Glatz

Von der Sonne empfohlen

by  **QUANTE
DESIGN**

Bedienungsanleitung Mittelstockschirm -

ALU-TOP



Inhalt

Bezeichnungen	5
Aufbau	5
Bedienung	6
Schirm aufstellen bzw. abbauen	6
Schirmteil öffnen	6
Schirmteil schließen	7
Schirm sichern	7
Nichtgebrauch	8
Pflege	8
Reinigung	9
Lebensdauer	9
Sicherheitshinweise	10

Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres Alu-Top

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.



Bezeichnungen

1 Bodenverankerung

Boden- oder Systemplatte, Sockelständer, Bodenhülse

2 Standrohr

Das Standrohr verfügt über eine Feststellschraube für ein leichteres Auf- und Abbauen, oder über eine Madenschraube zur Sicherung vor unbefugtem Gebrauch.

3 Schirmmast

Der Schirmmast besteht im Lieferzustand aus einem getrennten Unter- und Oberstock mit Schirmteil.

4 Feststellknopf

5 Schirmteil

Der Schirmbezug ist durch flexible Strebenenden selbstspannend.

Aufbau

A Stellen Sie die Boden- oder Systemplatte bzw. den Sockelständer auf oder setzen Sie die Bodenhülse ein > siehe Informationsblatt Bodenhülse.

B Fixieren Sie das Standrohr auf der jeweiligen Befestigung und richten Sie es mit Hilfe der Madenschrauben lotrecht aus.

C Lösen Sie die Feststell- bzw. Madenschraube am Standrohr und setzen Sie den Schirmmasten in das Standrohr ein. Um den Unterstock zu fixieren ziehen Sie die Feststell- bzw. Madenschraube handfest an. Dabei darf die Fixierung nicht in der Führungsnut des Fixierknopfes stattfinden.

D Schrauben Sie den Schirmdeckel auf das Gewinde am oberen Ende des Schirmteils, sofern dieser noch nicht befestigt ist.

E Setzen Sie den Oberstock mit Schirmteil auf den fixierten Unterstock. Verschrauben Sie diese mit Hilfe der Madenschraube innerhalb der Führungsnut am Schirmmasten.

Bedienung

Schirm aufstellen bzw. abbauen

- 1 Lösen Sie die Feststell- bzw. Madenschraube am Standrohr.
- 2 Stellen Sie den Schirm in die Bodenverankerung bzw. entnehmen Sie den Schirm.
- 3 Ziehen Sie die Feststell- bzw. Madenschraube am Standrohr handfest an.


Schirmteil öffnen

Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

- 1 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Sie die Dachstreben und Stoffbahnen vor (etwas auseinanderziehen).
- 2 Greifen Sie mit der linken Hand den Schirmmast oberhalb des Fixierknopfes.




- 3 Lösen Sie mit der rechten Hand den Fixierknopf und schieben Sie diesen in der Führungsnut nach unten.
- 4 Drehen Sie den Fixierknopf wieder fest wenn das Schirmteil geöffnet ist (die Stoffbahnen sind gut gespannt).



Schirmteil schließen

- 1 Greifen Sie mit der linken Hand den Schirmmasten unterhalb des Fixierknopfes.
- 2 Nun lösen Sie mit der rechten Hand den Fixierknopf und schieben diesen in der Führungsnut nach oben.
- 3 Wenn das Schirmteil geschlossen ist drehen Sie den Fixierknopf wieder fest.



Schirm sichern

- 4 Ziehen Sie alle Stoffbahnen einzeln zwischen den Streben hervor.
- 5 Lösen Sie den Fixierknopf leicht und drücken Sie die Dachstreben zum Schirmmast. Anschließend stellen Sie den Fixierknopf wieder fest.
- 6 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil bzw. um den Schirmmasten und sichern Sie das Schirmteil mit dem mitgelieferten Bindegurt.



- 7 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.

Achtung: Um eine vorzeitige Abnutzung und Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf. Hinweis: Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen! Nass gewordene Schirme zunächst öffnen und trocknen lassen!

Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung, sichern es mit dem Bindegurt und decken es mit der Schutzhülle ab.

Zur Schonung vor Witterungseinflüssen und bei längerem Nichtgebrauch nehmen Sie den Schirm aus der Bodenverankerung und verwahren ihn an einem Witterungsgeschützten Ort.

Pflege

Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt gegen stärkere Verschmutzungen vor
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern

Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

Reinigung

- milde Seife (z.B. Grüner Frosch)
- Feinwaschmittel flüssig (z.B. Saptil Gel)
- Fabric Cleaner (über Quante-Design zu beziehen)

**Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren.
Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!**

Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: zerstört die Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig
zu kontrollieren und nachzuziehen!

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage für den gefahrlosen Gebrauch des Sonnenschirms. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche der Hersteller ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht verweigert.

Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand und achten Sie auf Störungen. Veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit, ungetrübten Komfort und einwandfreie Funktion zu erhalten.

Verwendung

Der Alu-Top ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.

Verankerung

Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen.

Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen.

Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben.

Unverhofft auftretender Starkwind könnte Schäden verursachen.

Version 2.4 / April 2010

 QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG

SCHWARZENWEG 9

59510 LIPPETAL

FON: 0 29 23 / 97 22 0

FAX: 0 29 23 / 97 22 28

www.quante-design.de

info@quante-design.de

**Hinweise oder Ergänzungen zur Bedienungsanleitung senden Sie bitte
an: bedienungsanleitung@quante-design.de**