

Bedienungsanleitung Mittelstockschirm -  
**KREATIVA 55 ECO**



QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG  
SCHWARZENWEG 9  
59510 LIPPETAL  
FON: 0 29 23 / 97 22 0  
FAX: 0 29 23 / 97 22 28  
[www.quante-design.de](http://www.quante-design.de)  
[info@quante-design.de](mailto:info@quante-design.de)



## Inhalt

<b>Sicherheitshinweise</b>	3
<b>Technik</b>	5
<b>Aufbau</b>	5
<b>Bedienung</b>	6
Schirm aufstellen bzw. abbauen	6
Schirmteil öffnen	6
Schirmteil schließen	7
Schirm sichern	8
<b>Nichtgebrauch</b>	9
<b>Pflege</b>	9
Schirmbespannung	9
Schirmgestell	9
<b>Reinigung</b>	10
<b>Lebensdauer</b>	10

## Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Sonnenschirms in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Schirms zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.

**Achtung: Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen ist der Schirm zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.**

### Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Sonnenschirm nie ungesichert an eine Wand, er könnte ins Rutschen kommen und umstürzen.

Vor dem Öffnen und Schließen prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.

Der Schirm darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich Standfestigkeit und Schließfunktion verschlechtern könnten.

Verwenden Sie den Schirm nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

### Verwendung

Der Kreativa 55 Eco ist ausschließlich als wetterbeständiger Sonnenschutz bestimmt. Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirms ist begrenzt.

### Verankerung

Die Bodenverankerung ist gemäß den technischen Informationen einzubauen.

Wir empfehlen den Einbau einer Bodenhülse.

**Genießen Sie den Sommer im Schatten Ihres**

**Kreativa 55 Eco**

Einen sonnigen Sommer wünscht Ihnen das Team von Quante-Design.



## Technik

### 1 Bodenverankerung

Boden- oder Systemplatte, Sockelständer bzw. Bodenhülse mit Flansch zur Befestigung des Standrohrs mit Klemmflansch.

### 2 Zugseil

Öffnen und Nachspannen des Schirmteils über einen Seilzugmechanismus

### 3 Seilaufwicklung

Aufwickeln des Zugseils nach dem vollständigen Öffnen des Schirms

### 4 Umlenkrolle

### 5 Entriegelungsseil

Bequemes Entriegeln der Klinke beim Schließen des Schirmteils

### 6 Klinke

Fixiert das geöffnete Schirmteil

## Aufbau

**Hinweis: Für die Montage des Sonnenschirms werden mindestens zwei Personen benötigt.**

**A** Stellen Sie den Sockelständer auf bzw. setzen Sie die Bodenhülse ein > siehe Informationsblatt Bodenhülse.

**B** Fixieren Sie das Standrohr auf der jeweiligen Befestigung und richten es mit Hilfe der Madenschrauben lotrecht aus.

**C** Lösen Sie die Feststellschraube der Bodenverankerung.

**D** Stellen Sie den Sonnenschirm in das Standrohr und fixieren diesen handfest.

## Bedienung



### Schirm aufstellen bzw. abbauen

- 1 Lösen Sie die Feststellschraube am Standrohr. Stellen Sie den Schirm in die Bodenverankerung bzw. entnehmen Sie den Schirm.
- 2 Ziehen Sie die Feststellschraube am Standrohr handfest an.



### Schirmteil öffnen

**Achtung: Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Öffnungsbereich des Schirms befindet.**

- 1 Nehmen Sie den Bindegurt ab und spreizen Dachstreben und Stoffbahnen vor (etwas auseinanderziehen).
- 2 Greifen Sie das Zugseil unterhalb der Umlenkrolle und ziehen dieses zu sich heran bis das Schirmteil vollständig geöffnet ist.




- 3 Die Klinke am Schieber rastet hörbar in der Lochleiste ein.



- 4 Spannen Sie den Schirmbezug gegebenenfalls nach, indem Sie das Zugseil weiter zu sich heran ziehen.
- 5 Die Klinke rastet erneut ein.
- 6 Wickeln Sie das Zugseil um die Seilaufwicklungen.

### Schirmteil schließen


- 1 Wickeln Sie das Zugseil von der Seilaufwicklung und halten es unterhalb der Seilrolle fest.
- 2 Greifen Sie mit der anderen Hand das Entriegelungsseil der Klinke und ziehen es leicht nach unten - die Klinke rastet aus und das Schirmteil schließt sich.
- 3 Führen Sie das Zugseil langsam nach, bis das Schirmteil komplett geschlossen ist.



- 4 Treten Sie aus dem Schirmteil heraus und drücken die Schirmstreben zum Schirmmasten hin.

### Schirm sichern

- 6 Ziehen Sie die Stoffbahnen vollständig zwischen den Streben hervor.
- 7 Wickeln Sie die Stoffbahnen lagenweise eng um das Schirmteil bzw. um den Schirmmasten und sichern es mit dem mitgelieferten Bindegurt.



- 8 Ziehen Sie die Schutzhülle über den trockenen Schirm.

**Achtung:** Um eine vorzeitige Abnutzung und Klemm- bzw. Scheuerschäden zu vermeiden, wickeln Sie den Schirmbezug immer korrekt auf.

**Hinweis:** Schutzhülle nur über einen trockenen Schirm überziehen! Nass gewordene Schirme öffnen und erst trocknen lassen.

### Nichtgebrauch

Bei kurzem Nichtgebrauch schließen Sie das Schirmteil laut Bedienungsanleitung und decken es mit der Schutzhülle ab.

In windexponierten Lagen sollten zusätzliche Spanngurte um die Schutzhülle herum gespannt werden.

### Pflege

#### Schirmbespannung

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkremate abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkerer Verschmutzung vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Schirme vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Schirme vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- nur vollständig trockene Schirme schließen um Stockflecken zu vermeiden

#### Schirmgestell

- Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile überprüfen
- drehbare Teile mit Siliconspray pflegen
- mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- bei starken Verschmutzungen helfen Lackreiniger und Lackpolitur aus dem Kfz-Bereich

## Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig

**Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!**

### Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)

## Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Schirms bestimmen Sie selbst. Betreiben Sie Ihren Schirm nur unter Aufsicht.

Alle Befestigungsschrauben sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzuziehen!