




- 1 Top**
- 2 Strebe**
- 3 Schirmbezug mit Tasche zur Aufnahme der Strebe**



Schirmbezug wechseln

Dieser Vorgang wird am aufgestellten Schirm ausgeführt, um den Arbeitsaufwand zu minimieren.



Hinweis: Für einige Arbeitsschritte wird ggf. eine standfeste Bockleiter benötigt.

Schirmbezug lösen

- 1 Greifen Sie die Tasche des Schirmbezugs am Strebenende und ziehen diese von der Strebe ab.
- 2 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben. Der Schirmbezug liegt nun locker auf.
- 3 Entfernen Sie das Top durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus der Schirmkrone.
- 4 Heben Sie den Schirmbezug vom Schirmgestell ab.

Schirmgestell reinigen

- 1 Reinigen Sie das Schirmgestell und die Strebenverlängerungen gründlich mit Hilfe von heißem Wasser und Schmutzlösern.
- 2 Überprüfen Sie Schraubverbindungen, Splinte und bewegliche Teile.
- 3 Pflegen Sie drehbare Teile mit Silikonspray.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Reinigern am Schirmgestell verbleiben, um Verschmutzungen auf dem Ersatzbezug zu vermeiden.

Montage Ersatzbezug

- 1 Decken Sie den Arbeitsbereich großflächig mit Folie ab.
- 2 Entfalten Sie den Ersatzbezug, so dass sich die sichtbaren Nähte auf der Innenseite des Schirmbezugs befinden.
- 3 Fassen Sie den Ersatzbezug mit einer Hand an der sich oben mittig befindenden Öffnung um diesen anzuheben.
- 4 Führen Sie mit der anderen Hand die untere Saumkante über das Schirmteil und stülpen die sich mittig im Schirmbezug befindende Öffnung über das Schirmgestell.
- 5 Schrauben Sie das Top in das Schirmteil ein.

Hinweis für quadratische/rechteckige Ersatzbezüge:



Richten Sie den Ersatzbezug so auf dem Schirmgestell aus, dass sich die Ecken des Schirmbezugs über den Eckstreben befinden.

- 6 Greifen Sie eine Tasche in den Ecken des Schirmbezugs und ziehen diese über das Strebenende des Schirmgestells.
- 7 Wiederholen Sie den Vorgang an allen Schirmstreben.

Das Schirmteil kann nun aufgespannt werden.

