

Montageanleitung Zubehör -

DACHRINNE GALANT



QUANTE - DESIGN GMBH & CO. KG
SCHWARZENWEG 9
59510 LIPPETAL
FON: 0 29 23 / 97 22 0
FAX: 0 29 23 / 97 22 28
www.quante-design.de
info@quante-design.de



Inhalt

Sicherheitshinweise

Technik

Verwendung

Anordnung der Schirme

Aufbau

Bedienung

Dachrinne einhängen

Dachrinne aushängen

Pflege

Reinigung

3

4

6

6

7

8

8

9

10

10

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen für Montage und Bedienung die Grundlage zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Dachrinne in privaten, gewerblichen und öffentlichen Räumen. Sie sind vor Montage und Gebrauch des Produktes zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen und für den späteren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen kann gravierende Schäden an Personen und Material zur Folge haben, für welche die Quante-Design GmbH & Co. KG ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht ausschließt.

Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen sind Sonnenschirme zu schließen. Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Unverhofft auftretender Starkwind könnte Schäden verursachen.


Allgemeines

Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Die Dachrinne darf nicht abgeändert oder mit fremdem Material behängt werden, da sich die Eigenschaften verschlechtern könnten.

Verwenden Sie die Dachrinne nur in unbeschädigtem Zustand, achten Sie auf Störungen und veranlassen Sie deren fachmännische Behebung vor weiterem Gebrauch.

Verwenden Sie nur Original Zubehör und Ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.



Technik

1 Dachrinnentuch

Abfließen des Regenwassers durch ein Gefälle von 2%.
Taschen zur Aufnahme der Aluminiumrohre.

2 Aluminiumrohre

Zur Stabilisierung der Dachrinne.

3 Fixierband mit Sicherungshaken

Verbindung zwischen dem Dachrinnentuch und den Aufhängepunkten
der Dachstreben.

4x Weiß (Eckstreben), 2x Schwarz (Mittelstreben)

4 Aufhängepunkte an den Schirmspeichen

Fenderösen zum Einhängen der Fixierungsseile.




Verwendung

Anordnung der Schirme

Hinweis: Die hier eingezeichneten Pfeile zeigen die Richtung des Gefälles an.

a Schirmlandschaft

Entwässerung von der Mitte (freibleibend) nach außen




b Schirmreihe

Entwässerung zu einer Seite



c Schirm grenzt an Hauswand

Entwässerung parallel zur Hauswand





Aufbau

Hinweis: Öffnen Sie die Schirme laut Bedienungsanleitung und überprüfen Sie ob an allen Aufhängepunkten Fenderösen angebracht sind.

A Breiten Sie die Dachrinne auf einem sauberen Untergrund vollständig aus.


B Montieren Sie die beiliegenden Aluminiumrohre ordnungsgemäß.

C Schieben Sie je ein montiertes Aluminiumrohr in die zwei seitlichen Taschen des Dachrinnentuchs ein bis diese bündig mit dem Tuchrand abschließen.



D Ziehen Sie das Ende des Fixierbandes wie auf der unten gezeigten Abbildung durch die Taschen des Dachrinnentuchs und führen den Sicherungshaken durch die Fixierbandschlaufe.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Fixierband das innenliegende Rohr umschließt.




Die schwarzen Fixierbänder werden an den äußeren, die weißen an den mittleren Aufhängepunkten der Dachrinne verwendet.

Bedienung

Dachrinne einhängen

Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Leiter benötigt.

1 Positionieren Sie die vormontierte Dachrinne so zwischen den Sonnenschirmen, dass sich das breite Dachrinnenende an der gewünschten Entwässerungsseite befindet.



Der hier eingezeichnete Pfeil zeigt die spätere Fließrichtung des Wassers an.

Hinweis: Für folgende Schritte werden 2 Personen benötigt.

2 Heben Sie mit Hilfe der zweiten Person die Dachrinne an den jeweiligen Enden einer Längsseite an.

3 Hängen Sie die Sicherungshaken der weißen Fixierbänder in die Fenderösen der äußeren Aufhängepunkte ein.



4 Wiederholen Sie diesen Vorgang erst auf der anderen Dachrinnenseite und dann an allen weiteren Aufhängepunkten.

Hinweis: Vor dem Schließen und Sichern des Schirmteils ist es notwendig die Dachrinne auszuhängen.

Dachrinne aushängen

Für einige Arbeitsschritte wird eine standfeste Leiter benötigt.

1 Lösen Sie die mittleren Sicherungshaken aus den Fenderösen.

Hinweis: Für folgende Schritte werden 2 Personen benötigt.

2 Greifen Sie mit Hilfe der zweiten Person die Dachrinne an den jeweiligen Enden einer Längsseite und lösen die Sicherungshaken der äußeren Aufhängepunkte.

3 Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Längsseite.

4 Legen Sie die Dachrinne auf einem sauberen Untergrund ab.

Pflege

- losen Schmutz (z.B. Feinstaub, Blütenpollen) mit einer weichen Bürste abbürsten oder absaugen
- Laub entfernen und trockene Vogel-, Insektenexkreme abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall)
- regelmäßiges Abspülen mit reichlich Wasser beugt stärkerer Verschmutzung vor
- bei stärkerer Verschmutzung: Dachrinne vornässen, mit milder Seifenlauge und einem Schwamm oder einer weichen Bürste abreiben, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern
- bei Veralgung: Dachrinne vornässen, mit Algenentferner einsprühen und einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser nachspülen, um Rückstände auf dem Schirm zu verhindern

Reinigung

- tensidfreie Reinigungsmittel
- Feinwaschmittel flüssig

Hinweis: Reiniger immer an kleinen Stellen ausprobieren. Keine Gewähr oder Haftung für den Erfolg oder Schäden!

Ungeeignete Reinigungsverfahren

- heißes Wasser kann zum Einlaufen der Stoffe führen
- Hochdruckreiniger: zerstört die Imprägnierung
- Waschmaschine: erzeugt Knickfalten im Schirmbezug und zerstört Imprägnierung und Nähte
- scheuernde oder saure Reinigungsmittel (Flüssigreiniger können Scheuermittel enthalten!)