




**Servicemanual
Pendalex V+**

Inhalt


1.	Überzug ersetzen	3
2.	Strebe oder Krone ersetzen	4
3.	Strebe oder Schieber ersetzen	5
4.	Innenstock ersetzen	5
5.	Kugelgelenk ersetzen Jahrgang bis 2008	6
6.	Gasdruckfeder ersetzen	7
7.	Klemmhebel+Klemme / Klemmbride Basisteil ersetzen	8
8.	Gelenkschalen ersetzen	9
9.	Gelenkschalen zusammenbauen	10
10.	Oberstock Teflonband	11
11.	Unterstock Teflonband	12
12.	Tragarm Niete ersetzen	12

1. Überzug ersetzen

Mit Seegerringzange Spannring und Gummirosette abnehmen



Bändeli oder Klettverschlüsse lösen




Stoff aus den Taschen ziehen bis die Strebe freiliegt, Stoff abnehmen



2. Strebe oder Krone ersetzen

Mit der Zange Draht durchschneiden und Schiene herausnehmen



3. Strebe oder Schieber ersetzen

Mit der Zange Draht durchschneiden und Schiene herausnehmen



4. Innenstock ersetzen

Innenstock mit Linksdrehung herausdrehen



5. Kugelgelenk ersetzen Jahrgang bis 2008

Kugelgelenk alte Version ersetzen mit Kreuzschlitzschraubenzieher




Ab Jahrgang 2009

Kugelgelenk neue Version montieren mit 2 Stk Pan Haed Schrauben M6 x 14mm mit Tuflock Schraubensicherung, Innensechskant – Schlüssel mit Schlüsselweite 4 mm




6. Gasdruckfeder ersetzen


Der Zylinderstift ist leicht konisch. An der Stelle, an welcher die 3 Kerben sichtbar sind, ist der Durchmesser am grössten. Stift genau von der Gegenseite mit dem Durchschlag herausschlagen. (siehe Bild)



Mit dem Durchschlag Stifte herausschlagen



Innenansicht der Gasdruckfeder. Bestandteile: 1 Zylinderstift + 2 PVC-Distanzröhrchen (siehe Bild)




7. Klemmhebel+Klemme / Klemmbride Basisteil ersetzen

Klemmhebel ersetzen: Bestehend aus 2 M8 Klemmhebel, 2 Unterlagsscheiben und 2 Hutmuttern M8



Klemme Bride oben / Bride unten Basisteil Hutmuttern U-Scheiben




8. Gelenkschalen ersetzen

Kreuzschlitzschraube lösen, Klemmhebel lösen



Gelenkschale vorne / hinten, U-Scheibe, 6-Kt MutterM10

Kreuzschlitzschraube. M4x7 mm



1 Klemmhebel M10

Tragarm und Oberstock

9. Gelenkschalen zusammenbauen

Zusammenbau des Klemmhebels mit 6-Kt-Mutter und Tufflockbeschichteter Kreuzschlitzschraube.



10. Oberstock Teflonband

1 Teflonband am Oberstock montieren: Klemmhebel lösen, Oberstock herausziehen und neues Teflonband befestigen.



11. Unterstock Teflonband

1 Klemmhebel mit Klemmen entfernen, Gasdruckfeder demontieren, alten Kleber mit Reinigungsbenzin entfernen und neues Teflonband einkleben.



12. Tragarm Niete ersetzen

Tragarm Pop- Niete Ø 6,5 x 15 mm ausbohren und neue Pop-Niete mit 2 PVC Unterlagsscheiben montieren

